

Стул на металлическом каркасе «Пиги» предназначен для сидения в бытовых и общественных помещениях. Покрытие металлических деталей соответствует требованиям 1V класса ГОСТ 9.303 и ГОСТ 9.301 по внешнему виду, а по условиям эксплуатации группе УХЛ ГОСТ 15150 Соответствует ГОСТ 19917-93, ТО 5612 -001-47030044736-2205 и признан годным к эксплуатации

УСЛОВИЕ ГАРАНТИИ

1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных в технических условиях и указанных в настоящем паспорте
2. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев, срок службы изделия – 5 лет.
3. Гарантийный срок хранения изделия 6 месяцев.
4. В течение гарантийного срока завод-изготовитель безвозмездно ремонтирует или заменяет изделие или его составные части в случае неисправности при условии соблюдения потребителем правил транспортировки, хранения, эксплуатации и сборки каркасов.
5. Стул выдерживает равномерно распределительную нагрузку массой не менее 80 кг. Максимальная нагрузка – 100 кг.

ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ.

1. После транспортировки стульев в условиях отрицательных температур, перед распаковкой их нужно выдержать в нормальных температурных условиях не менее 2 часов.
2. Распаковать каркас и сидение. Проверить целостность покрытия каркаса и обивки сидения.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Правила эксплуатации мебели с обивкой из кожзаменителя.

Не допускается нагревать, резать, царапать острыми предметами обивку стула, а также запрещается ронять стул целиком либо его элементы (спинку и сидение) – это может привести к порче обивки!

Нельзя сидеть на стульях в грязной одежде или одежде, которая может окрасить поверхность обивки.

Не допускается сидеть на стуле в одежде, которая может повредить поверхность обивки отдельными элементами (металлические элементы, заклепки на ремне, джинсах)

Для устранения пятен и загрязнений с поверхности обивки необходимо сразу протереть загрязненную поверхность мягкой губкой или салфеткой, смоченной в слабом растворе моющего средства. Затем следует протереть ткань, смоченной в чистой воде, и вытереть насухо. Не отскабливайте засохшие пятна с обивки острыми предметами!

Запрещается обрабатывать поверхность обивки стула хлорсодержащими средствами, а также ацетоном!

Не подносить стул к открытому огню!

Нельзя использовать стулья во влажных помещениях, т.к. это может привести к образованию ржавчины на покрытых эмалью и хромированных элементах каркасов.

Допускается использовать стул только по прямому назначению!

При нарушении данных рекомендаций, компания-производитель не несет ответственность за целостность, сохранение внешнего вида и продления срока службы стульев!!!

ШТАМП ОТК

Дата продажи

«__» _____ 201 г

СТУЛ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ «Пиги малый», «Пиги большой»

«Пиги малый»: Длина 295 мм, ширина 175 мм, высота 210 мм.

Масса не более 1,3 кг.

«Пиги большой»: Длина 305 мм, ширина 210 мм, высота 260 мм.

Масса не более 1,8 кг.

Возможно изготовление каркасов с хромированным покрытием и покрытием эмаль (белая, серебро и др.)



ПАСПОРТ и ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Адрес предприятия-изготовителя:
ПАО «Предприятие Гальваник», Россия
188661, Ленинградская обл., Всеволожский район, дер. Новое Девяткино
(812) 319-38-99, 640-51-90,(91),(92) www.galvanik-spb.ru

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ СТУЛА

«Пиги»

Схема сборки стульев

«Пиги малый»; «Пиги большой»



- 1) Установить сидение (№2 или №3) симметрично относительно ножек каркаса.
- 2) Прикрутить его к каркасу стула (№1) четырьмя саморезами 4,2x13 (№4) через крепежные уши с помощью крестовой отвертки или шуруповерта. Важно не перекрутить саморезы при установке сидения, для этого на шуруповерте нужно установить усилие не больше 4.

1 Каркас стула
(1шт)



2 Сидение
мягкое (1 шт.)



3 Сиденье
ЛДСП (1шт.)



4 Саморезы
4,2x13 (4
шт.)



5 Заглушка
ПГ-01/PP-H
(4 шт.)
(установлена)

