

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Кресло «Поло» Кресло «Поло-1»

Элементы кресла:

1. Мягкая часть: спинка и сидение в сборе - 1 шт.
2. Подлокотники - 2 шт.
3. Дуга верхняя правая - 1 шт.
4. Дуга верхняя левая - 1 шт.
5. Дуга задняя левая - 1 шт.
6. Дуга задняя правая - 1 шт.
7. Дуга нижняя - 2 шт.

Фурнитура:

- 1*. Винт М6х20 с внутренним шестигранником - 8 шт.
- 2*. Винт М6х45 с внутренним шестигранником - 8 шт.
- 3*. Стяжка межсекционная М6х30(гайка) - 8 шт.
4. Ключ для сборки (шестигранник) - 1 шт.



ПОРЯДОК СБОРКИ ИЗДЕЛИЯ

1. Положить мягкую часть кресла на левую сторону.
2. Наживить верхнюю и заднюю правые дуги (нижним выпилом наружу) на два винта М6х45 каждую, используя ключ-шестигранник.
3. Установить нижнюю дугу снаружи на нижние выпилы и закрепить на четыре стяжки М6х30 (изнутри) и винты М6х20 (снаружи).
4. Затянуть винты М6х45 на дугах до упора.
5. Аналогично собрать левую боковину.
6. Сверху установить подлокотники широкой частью вперед до упора.

В связи с постоянным совершенствованием конструкции и технологии в настоящей инструкции могут иметь место отдельные расхождения между описанием и изделием, не влияющие на работоспособность и технические характеристики.

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Кресло «Поло» Кресло «Поло-1»

Элементы кресла:

1. Мягкая часть: спинка и сидение в сборе - 1 шт.
2. Подлокотники - 2 шт.
3. Дуга верхняя правая - 1 шт.
4. Дуга верхняя левая - 1 шт.
5. Дуга задняя левая - 1 шт.
6. Дуга задняя правая - 1 шт.
7. Дуга нижняя - 2 шт.

Фурнитура:

- 1*. Винт М6х20 с внутренним шестигранником - 8 шт.
- 2*. Винт М6х45 с внутренним шестигранником - 8 шт.
- 3*. Стяжка межсекционная М6х30(гайка) - 8 шт.
4. Ключ для сборки (шестигранник) - 1 шт.



ПОРЯДОК СБОРКИ ИЗДЕЛИЯ

1. Положить мягкую часть кресла на левую сторону.
2. Наживить верхнюю и заднюю правые дуги (нижним выпилом наружу) на два винта М6х45 каждую, используя ключ-шестигранник.
3. Установить нижнюю дугу снаружи на нижние выпилы и закрепить на четыре стяжки М6х30 (изнутри) и винты М6х20 (снаружи).
4. Затянуть винты М6х45 на дугах до упора.
5. Аналогично собрать левую боковину.
6. Сверху установить подлокотники широкой частью вперед до упора.

В связи с постоянным совершенствованием конструкции и технологии в настоящей инструкции могут иметь место отдельные расхождения между описанием и изделием, не влияющие на работоспособность и технические характеристики.