

Руководство по сборке дивана **Одиссей**

1. Подложить под углы короба дивана временные подставки высотой 105-110 мм.

Сиденье при этом должно находиться на коробе
(спальное место в состоянии "сложено").

2. Придерживая короб, перевести сиденье в положение "разложено".

3. Надежно прикрепить каждый подлокотник к боковым стенкам короба **четырьмя** винтами с прессшайбой М8х55.

(на подлокотниках должны быть установлены опоры).

4. Уберите из под короба временные подставки.

5. Петли опускающейся спинки вставить в карманы на коробе и закрепите каждую тремя винтами М6х35. Опустить спинку на короб .

! Во избежание поломки бельевого короба не рекомендуется переводить подъемную спинку дивана в вертикальное положение с большим усилием (резко откидывать).