

Инструкция и правила эксплуатации кресла

1. Кресло должно использоваться строго по назначению. Не стоит применять его в качестве других предметов мебели, либо как-то еще.
2. Кресло должно эксплуатироваться и содержаться в помещении с температурой от +10 до +40 градусов по Цельсию. В помещениях с сухим воздухом желательнее использовать увлажнитель или раз в неделю протирать кресло влажной салфеткой. Не следует подвергать кресло длительному воздействию прямых солнечных лучей и осадков в виде воды и снега. Возможно непродолжительное использование кресла на открытом воздухе, но с соблюдением всех правил эксплуатации.
3. Не рекомендуется располагать кресло вблизи отопительных приборов и других источников тепла. Запрещено ставить на кресло нагревательные приборы.
4. Кресло должно находиться и использоваться в свободном пространстве, стоять на ровной поверхности, так чтобы под креслом не было посторонних предметов.
5. Максимально допустимая нагрузка на кресло: 120 кг. Не подвергайте кресло воздействию предельно допустимого веса – более 120 кг на полную площадь сидячего места .
6. Избегайте попадания на поверхность кресла чистящих средств, таких как растворители, бензин, ацетон, кислоты, краски и др.
7. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не отображенные в данной инструкции, не ухудшающие конструктивные и эксплуатационные характеристики изделия.

Запрещено

1. Вставать ногами на подлокотники и сиденье кресла.
2. Ронять на кресло тяжелые предметы.
3. Вставать на ползья кресла ногами.
4. Сидеть на кресле одновременно двум людям и более.
5. Прыгать на кресле и пытаться намеренно перевернуться на нем.
6. Использовать кресло вблизи открытого огня.
7. Подкладывать посторонние предметы под ползья кресла.

Уход за креслом

Уход и чистку кресла следует осуществлять с применением качественных нейтральных чистящих средств, специально предназначенных для ухода за мебелью. Загрязненные или заплывшие поверхности кресла следует протирать мягкой чистой салфеткой или мягкой неворсистой тканью, смоченной в теплой воде. Уход за обивкой и подушками соответствует правилам ухода за мягкой мебелью.

Условия гарантии

1. Гарантия распространяется на:
 - Несущую ткань
 - Каркас
 - Крепления
2. Срок гарантии на продукцию составляет 18 (восемнадцать) месяцев со дня продажи изделия. Срок службы изделия – 5 лет, при соблюдении правил его эксплуатации.
3. Претензии предъявляются потребителем непосредственно в торгующую организацию по месту приобретения мебели, с предоставлением документов, подтверждающих приобретение изделия.
4. Настоящая гарантия не действует в случаях:
 - Повреждения или неисправность изделия вызваны нарушением правил эксплуатации, описанных в инструкции по эксплуатации изделия.
 - Повреждения или неисправность изделия вызваны неправильной сборкой или транспортировкой изделия.
 - Повреждения или неисправность изделия вызваны пожаром, молнией или другими природными явлениями.
 - Повреждения или неисправность изделия вызваны износом, использованием изделия не по назначению и халатным отношением к изделию.
 - Повреждения или неисправность изделия возникло в результате удара.
 - Повреждения или неисправность изделия возникло в результате самостоятельного ремонта изделия.

Информация об изготовителе:

Производитель: ООО «Гринтри», РФ, 394052, г. Воронеж, ул. Острогжская, 109е
Сайт: www.green3.ru
ГОСТ 19917-2014, ТР ТС 025/2012



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

кресло-качалка Ирса



📍 394052, Воронеж, ул. Острогжская, 109е
☎ +7 (800) 222-01-85 (горячая линия)
✉ info@green3.ru
🌐 www.green3.ru

КОМПЛЕКТАЦИЯ

спинка
мягкой части

основание мягкой части

поперечные
планки

опоры-подлокотники
в сборе (правая, левая)

КОМПЛЕКТ ФУРНИТУРЫ

1 винт М6х80 с плоской головкой
и внутренним шестигранником — 6 шт.

2 винт М6х90 с плоской головкой
и внутренним шестигранником — 4 шт.


3 гайка-бочонок
М6/10х13 — 4 шт.

4 шкант деревянный
8х30 — 8 шт.

5 ключ
шестигранный
S-образный
H4 — 1 шт.



СХЕМА СБОРКИ

Установите деревянные
шканты №5 в крайние
отверстия поперечных
планок, как это показано
на рисунке




B

Соедините спинку мягкой части с основанием мягкой части
при помощи крепежных элементов №1
и S-образного ключа №6 через отверстия в сиденье.
Место соединения
закройте клапаном
при помощи липкого
элемента.



C

С помощью S-образного шестигранного ключа
и крепежных элементов №2
прикрепите опору каркаса
к мягкой части кресла как это показано на рисунке



D

С помощью S-образного
шестигранного ключа
и крепежных элементов №2
прикрепите вторую опору
каркаса
к мягкой
части
кресла



С помощью S-образного
шестигранного ключа
и крепежных элементов №3
прикрепите поперечные
планки каркаса ко второй
опоре каркаса как это
показано на рисунке.
На поперечных планках
используйте
гайки-бочонки №4

С помощью S-образного шестигранного ключа
и крепежных элементов №3
прикрепите поперечные планки
каркаса
к опоре каркаса как это показано на рисунке.
На поперечных планках используйте гайки-бочонки №4

Ваше кресло готово!