





Glider


Табурет 3 ноги




Видеоинструкция
по сборке



1




2




2


9









3



4




6




3


5




7



6



8



4

5

!ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ РЕКОМЕНДУЕТ
ПРИ СБОРКЕ МЕБЕЛИ
ПОЛЬЗОВАТЬСЯ УСЛУГОЙ
КВАЛИФИЦИРОВАННОГО СБОРЩИКА С
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ИНСТРУМЕНТОМ



Есть вопрос?
Обращайтесь в нашу
службу поддержки WhatsApp
тел. +7 4932 99-92-56

Сканируйте QR-код,
чтобы начать чат с оператором

8 800 301 16 99
support@lozaprofi.ru

Glider[®] **EAC**