

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО СБОРКЕ.

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией. Для сборки изделий желателно воспользоваться помощью квалифицированных специалистов. Сохраняйте упаковку до полной сборки изделия.

Во избежании появления царапин, сборку необходимо проводить на мягком подстилочном материале. Согласно схемам сборки прикрепить необходимую фурнитуру. После этого можно приступать к сборке комплекта. Рекомендуются монтировать каркас в горизонтальном положении. В мебельном наборе могут быть конструктивные изменения, не указанные в данной конструкции и не ухудшающие качество изделия, так как мы постоянно работаем над улучшением производимой продукции.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.


- Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТа 16371-2014 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.
- Гарантийный срок эксплуатации мебели: Для общественных помещений -18 мес., бытовой -24 мес. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляется со дня продажи мебели, при вне розничном распределении - со дня получения её потребителем.
- Согласно постановлению правительства Российской Федерации от 16 июня 1997г. №720 мебель относится к товарам длительного пользования. В связи с этим по истечению срока службы (10 лет) потребитель должен обратиться в специализированную организацию по ремонту мебели с целью оценки дальнейшей пригодности мебели к безопасной эксплуатации и определение возможного дальнейшего срока службы.
- Предприятие оставляет за собой право на замену фурнитуры и метизов, не влияющих на изменение конструкции и качества изделия.
- Перед началом сборки изделия проверьте комплектность, целостность деталей и фурнитуры, при обнаружении брака или некомплектности обратитесь к продавцу, указав **номер смены, партии и дату изготовления** с бирки упаковок. В случае некомплектности или несоответствия фурнитуры, дополнительно укажите **фамилию** упаковщика и **дату изготовления**. В случае установки бракованной детали, утери бирок с изготовком, претензии исправляются за счет покупателя.

ПРАВИЛА УХОДА И ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Для сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели в течении длительного срока необходимо соблюдать условия её хранения, правил эксплуатации и ухода.

- Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже +10 С и относительной влажностью воздуха 50-80%.
- При эксплуатации изделий, имеющих стеклянные створки, полки и зеркала необходимо помнить, что эксплуатация стеклоизделий и зеркал с трещиной сопряжено с риском получения травмы. При появлении трещины надо немедленно заменить стеклоизделие.
- В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры - необходимо периодически подтягивать их.
- Во избежании потери товарного вида мебель и зеркала рекомендуется защищать от прямых солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен (может привести к изменению цвета и отслоению пленки).
- Не допускать попадания воды и технических жидкостей на поверхность мебели, не следует ставить на поверхность горячие предметы без теплоизоляционной прокладки.
- Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
- Поверхность мебели можно чистить влажной тканью с применением средств по уходу за мебелью с последующей протиркой насухо. **Запрещено применять эфир, ацетон, бензин и др. средства содержащие спирт и растворитель по скольку печатный рисунок на фасадах не устойчив к их воздействию!!!**
- Фасадную часть следует чистить мягкой тканью с применением хозяйственного мыла, после чего вытирать насухо. Не использовать для чистки наждачную бумагу, соду и др. средства, содержащие абразивные материалы.


СИСТЕМА РЕГУЛИРОВАНИЯ СТВОРОК



Если створка наклонена вправо или влево относительно вертикали корпуса, нужно выправить наклон створки в направлении А-А винтом 2.



Если нижняя или верхняя часть створки отстает от корпуса, нужно ослабить винт 1 и сдвинуть створку в направлении В-В, а затем затянуть винт 1.




Если необходимо отрегулировать створку по высоте, нужно ослабить винт 3, отрегулировать створку в направлении С-С, а затем затянуть винт 3.

Коллекция мебели "Клер" Сосна Андерсен - Столик туалетный (800x421x1470)

Фурнитура (Упаковка №1)

	Наименование	Ед.изм.	Кол-во
	Соед. болт S200, 11/34 мм	шт.	14
	Эксцентрик d-15мм д/плит 16мм	шт.	14
	Шкант 8x30	шт.	24
	Направляющ. шарик. 35*350	шт.	1
	Саморез 2,5x16	шт.	12
	Саморез 3,5x16	шт.	20
	Саморез 3,5x30	шт.	8
	Саморез 4x35	шт.	7
	Заглушка эксц. бел. №1	шт.	4
	Заглушка евр. бел. №1	шт.	2
	Ключ под евровинт	шт.	1
	Евровинт 6x50	шт.	5
	Подпятник бел.	шт.	4
	Ручка Кнопка FB 060000	шт.	1
	Держатель задней стенки, пластмассовый белый	шт.	4
	Болт к ручкам М4х10мм(потай)	шт.	1
	Болт к ручкам М4х25 мм	шт.	4
	Подвеска универсальная	шт.	2
	Клей ПВА 40r Attache	шт.	1
	Распор.муфта латунь М4 5*8мм	шт.	4
	Изделие "Ласточка" Pimo бежевый 020.19,kayin	шт.	4



ЛДСП 16мм Сосна Андерсен

Поз.	Наименование	Кол-во	Деталь без облиц.		Упаковка
			Длина	Ширина	
1	Бок левый	1	814	371	1
2	Бок правый	1	814	371	1
3	Царга	1	678	400	1

ЛДСП 16мм Белый Базовый

Поз.	Наименование	Кол-во	Деталь без облиц.		Упаковка
			Длина	Ширина	
4	Щит с зеркалом	1	692	594	2
5	Планка стяжная	1	678	80	1

ЛМДФ белая 16мм/ПВХ Карельская береза

Поз.	Наименование	Кол-во	Деталь без облиц.		Упаковка
			Длина	Ширина	
6	Крышка	1	800	421	1
7	Подставка под зеркало	1	730	80	1

Профиль Н-40 Сосна Андерсен

Поз.	Наименование	Кол-во	Деталь без облиц.		Упаковка
			Длина	Ширина	
12	Пилястра зеркала	2	594		4

Профиль Н-32 Сосна Андерсен

Поз.	Наименование	Кол-во	Деталь без облиц.		Упаковка
			Длина	Ширина	
13	Пилястра стола	2	814		4

ЛДСП 16мм Белая шагрень

Поз.	Наименование	Кол-во	Деталь без облиц.		Упаковка
			Длина	Ширина	
14	Задняя панель ящика	1	620	75	1
15	Боковина ящика правая	1	350	90	1
16	Боковина ящика левая	1	350	90	1

ХДФ Белая

Поз.	Наименование	Кол-во	Деталь без облиц.		Упаковка
			Длина	Ширина	
17	Дно ящика	1	634	351	1

Профиль Н-41 Сосна Андерсен

Поз.	Наименование	Кол-во	Деталь без облиц.		Упаковка
			Длина	Ширина	
8	Карниз передний	1	792		4
9	Карниз левый	1	417		4
10	Карниз правый	1	417		4

Сборный фасад Сосна Андерсен

Поз.	Наименование	Кол-во	Деталь без облиц.		Упаковка
			Длина	Ширина	
11	Накладка	1	672	160	3

Схемы сборки

1. Соберите каркас согласно рисунку.
 - закрепите всю съемную фурнитуру согласно схеме.
 - привинтите подставку №7 к щиту с зеркалом №4 с помощью евровинтов.
 - привинтите пилястры №12 к щиту с зеркалом №4 с помощью саморезов 3,5x30.

- привинтите карнизы №8,9,10 к крышке №6 с помощью саморезов 4x35.
- прикрепите к бокам №1,2 пилястры №13 с помощью шкантов (для полной фиксации используйте клей ПВА).
- прикрепите бока №1,2 к царге №3 и стяжной планке №5 с помощью эксцентриковых стяжек и шкантов.

-При установке собранного зеркала на стол забейте муфты в подставку №7 и привинтите болтами м4х25 досверлив отверстия в дет №6, в случае отдельной установки зеркало навешивается на подвески.

- прикрепите бока №1,2 карнизам №9,10 и царгу №3 к крышке №6 с помощью эксцентриковых стяжек и шкантов.

2. Соберите ящик.


- соедините боковины №15 и №16 с задней стенкой №14 евровинтом и шкантами.

- прикрепите накладку №11 эксцентриковыми стяжками и шкантами, вставьте двп в пропил и зафиксируйте заднюю стенку саморезами 2,5*16(рекомендуется проверить диагональ).

- прикрутите направляющие.

- вставьте ящик.

СИСТЕМА РАЗБОРКИ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ



-Поднимите рычажок 1 вверх

-Вытащите узкую часть направляющей вправо

