

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ РАЗБОРНОГО КРЕСЛА РУКОВОДИТЕЛЯ



-ручная сборка



-применение ключа или отвертки

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:



- спинка



- сиденье



-механизм топ-ган



- подлокотники



- газ-лифт



- чехол газ-лифта



- пятилучье



- ролики 5 шт.




- винт М6х16 - 4 шт.




- винт М6х25 - 8 шт.


РЕКОМЕНДУЕМАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СБОРКИ

1.  Установить ролики в отверстия пятилучья.


2.  Установить газ-лифт в пятилучье.


3.  Надеть чехол на газ-лифт.


4.  Привернуть топ-ган к сиденью, используя винты М6х16.

5.  Установить сиденье с топ-ганом на газ-лифт.




6.  Установить подлокотники на выступающие части гаек сиденья. Закрепить не затягивая, используя винты М6х25.

7.  Установить спинку на сиденье. Придерживая спинку, прикрепить подлокотники к спинке винтами М6х25, совместив боковые отверстия в подлокотниках с выступающими частями гаек спинки.

8.  Затянуть окончательно крепление подлокотников к сиденью.

РЕГУЛИРОВКИ



1. Высота сиденья регулируется поворотом рычага назад.
2. Для включения режима свободного качания необходимо вытянуть рычаг в положение "А", для фиксации спинки в рабочем положении сдвинуть рычаг в положение "Б".

3. Усилие отклонения кресла при качании подстраивается под вес пользователя поворотом ручки при выдвинутом рычаге.

Во избежание опрокидывания кресла при регулировке рекомендуется предварительно затянуть ручку, а затем осторожно ее поворачивать, ослабляя силу пружины, добиваясь комфортного положения при опоре на спинку кресла.