

Уважаемый покупатель!

Вся выпускаемая мебель, для удобства перевозки и сохранения внешнего вида, поставляется в разобранном виде, при этом упаковки с мебелью должны быть надежно защищены от сильных толчков, ударов, намокания и грязи.

При покупке мебели проверьте целостность упаковок и их количество. Упаковка с фурнитурой поставляется отдельно.

Перед сборкой изделия ознакомьтесь с инструкцией по сборке и эксплуатации, подготовьте необходимые инструменты (ключ евровинта находится в упаковке с фурнитурой). Мебель необходимо собирать на чистой, ровной поверхности желательна на ковре или плотной ткани.

Примечание. В процессе производства возможны незначительные изменения не ухудшающие качество мебели.

Ваша мебель прослужит Вам долгие годы, если Вы будете соблюдать несколько простых рекомендаций.

----- НЕ РЕКОМЕНДУЕМ -----

- " располагать изделие вблизи отопительных приборов (не ближе 50-70 см),
- " содержать изделие в сырых, холодных (ниже +2 С) помещениях,
- " проливать на поверхности большое количество воды,
- " передвигать, ударять, ронять на поверхности тяжелые, твердые предметы, чтобы не вызвать механических повреждений,
- " ставить на изделие горячие предметы,
- " применять при протирке изделия бытовые чистящие средства не предусмотренные для ухода за мебелью,
- " проливать на изделие кислоты, щелочи, растворители, спирт, одеколон и т.п.

----- РЕКОМЕНДУЕМ -----

- " при ослаблении крепежной фурнитуры во время эксплуатации мебели необходимо периодически подтягивать винты, шурупы, болты,
- " пыль с поверхностей удалять мягкой сухой тканью (фланель, плюш),
- " для освежения и очистки мебели от загрязнений рекомендуем использовать слабый спиртовой раствор или специальные средства для ухода за мебелью, можно также пользоваться небольшим количеством мыльного раствора с последующей протиркой сухой тканью.

----- ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ -----

Претензии по комплектности, качеству и по отклонениям, при которых сборка изделия невозможна, должны предъявляться в магазин, где была приобретена мебель.

Претензии покупателей принимаются в течении гарантийного срока.

Дефекты деталей с механическими повреждениями возникшими при сборке или при самостоятельной транспортировке мебели, а также по дефектам возникшими при несоблюдении покупателем правил эксплуатации мебели, претензии не принимаются, а замена дефектных деталей осуществляется за дополнительную плату.

СРОК ГАРАНТИИ - 18 месяцев

СРОК СЛУЖБЫ МЕБЕЛИ - 10 лет


Мебель имеет ГИГИЕНИЧЕСКИЙ СЕРТИФИКАТ и СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ нормативным документам согласно ГОСТ 16371-2014.

Спасибо за покупку!

ИП Шипицын Александр Николаевич

Россия, г. Курган, 640027, ул. Химмашевская, 7,
тел/факс (3522) 25-52-86, e-mail: fabrika.km@gmail.ru

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ



ОБУВНИЦА
2-24.21

